



Ådum 2009

Asennusohjeet C-300 Sigma-katto-orret.

Varmista että alusta rakennuksen ympärillä on tasainen ja kantava kuorma-autolle/nosturille. On eduksi jos myös alusta rakennuksessa on tasainen, kantava ja vapaa esteistä niin että nosturilla pääsee helposti liikkumaan.

Kaikki Sigma-orret on numeroitu. Numero on sama kun määrityksissä. Tarkistakaa että kaikki orret on toimituksessa mukana ja minne ne asennetaan. Sijoittakaa kantavat orret paikoilleen ennen kattopalkkien nostoa.

Kattopalkit asennetaan tavallisesti kolmella rivillä kantavia orsia. Kantavat orret ovat lyhyitä ja kantavat yhdeltä kattopalkilta toiselle. Nämä asennetaan tavallisesti yksi rivi rakennuksen kummallakin puolella ja yksi rivi katonharjassa.

Leveissä rakennuksissa lisäorsien asennus voi olla tarpeeseen rakennuksen vakavuuden varmistamiseksi.

Muut orret toimitetaan 2- tai 3-aukon pituuksissa. Ne nostetaan nosturilla. Sijoittakaa orret niiden ristikoiden läheisyyteen joihin ne asennetaan. Vaihtoehtoisesti orret voidaan asettaa perävaunulle joka seuraa nosturia. Yksi henkilö asentaa nostoliinan orteen, yksi kerrallaan. Toinen nosturin korissa varmistaa että orret tulevat oikealle paikalle ja purkaa orret. Orsien sijoituksen jälkeen kaksi henkilöä nosturin korissa kiinnittävät orret pultein.

Oikein toteutettu rakennuspaikka ja hyvä suunnittelu antavat lyhyen asennusajan. Sigma-orsien asennus lyhyessä ajassa on mahdollinen myös suuriin rakennuksiin.